



## Come tornare alla configurazione preimpostata


1. Per restaurare la configurazione preimpostata di fabbrica, andare a **“impostazioni avanzate”** del software in alto a destra.




2. Nell'opzione **“Pre regolazione”** nella parte inferiore appare un menù a tendina, e in questo menù si trova la funzione **“Preimpostato”**.



3. Scegliere l'opzione "preimpostato" e cliccare su "Caricare".



4. Il software caricherà in questo modo le configurazioni preimpostate di fabbrica.



Per visualizzare altri manuali e saperne di più sulle diverse funzioni del nostro software, visitare il sito [www.moticamseries.com](http://www.moticamseries.com)

Potete contattare direttamente il nostro servizio di Supporto Digitale mandando un'e-mail a quest'indirizzo: [digital.support@moticeurope.com](mailto:digital.support@moticeurope.com)