



Wie setze ich auf die Fabrikeinstellungen zurück?


1. Um auf die Fabrikeinstellungen der Kamera zurückzusetzen gehen Sie zu **“Erweiterte Einstellungen”**.




2. Unter der Option **“Voreinstellung”** wählen Sie **“Werkseinstellung”**.



3. Die “Werkseinstellung” aktivieren Sie mit “Laden”.



4. Jetzt sind die Werkseinstellungen wieder hergestellt.



Weitere Hilfestellung zur Software liefert unsere Website

www.moticamseries.com

Unser Digitaler Support ist per Mail zu erreichen unter

digital.support@moticeurope.com